

# Een **kompaan** op zakformaat

1. Functies en eigenschappen	2
2. Veiligheidsinstructies	2
3. Gebruik	3
4. Alarmeren	4
5. Statusoverzicht van de LED-ring	4
6. Aansluiten randapparatuur	5
7. Technische informatie	5
8. Functies & technische specificaties thuisbaken met laadfunctie	6

## Voorwoord

Hartelijk dank voor het gebruik van het SafetyTracer systeem. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie ontwikkeld om u in staat te stellen alarm te slaan als dat nodig is. Helaas kunt u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een situatie terecht komen waarin u hulpbehoevend bent. SafetyTracer helpt in dergelijke situaties. U informeert eenvoudig anderen en schakelt zo hulp in. Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden in staan of heeft u andere verbeteringen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.

## 1. Functies en eigenschappen



## 2. Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies en gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de Kompy Pro gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding om deze, als het nodig is, te kunnen raadplegen.

### Informatie

Volg de veiligheidsinstructies en de instructies die in deze handleiding staan op. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u met uw vraag terecht bij uw leverancier. Algemene informatie vindt u op [www.safetytracer.eu](http://www.safetytracer.eu).

### Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Voor het correct en veilig installeren en gebruik van de Kompy Pro is het van essentieel belang dat u de algemeen geaccepteerde veiligheidsmaatregelen in acht neemt, naast de aanvullende veiligheidsinformatie in deze handleiding. Aanvullende waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen zijn, als ze van toepassing zijn, opgenomen in deze handleiding. Waarschuwingen- en veiligheids-teksten en/of symbolen zijn indien noodzakelijk op de apparatuur aangebracht.

### Aansprakelijkheid

SafetyTracer BV houdt zich het recht voor gegevens en/of specificaties van enig apparaat of software vermeld in deze publicatie te wijzigen zonder voorafgaande melding. Ondanks alle zorg die besteed is aan correctheid van deze publicatie, is SafetyTracer BV niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of minachting van deze publicatie.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen:

- Lees alle veiligheidsinstructies en handleidingen aandachtig door alvorens tot gebruik over te gaan.
- Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen voor toekomstige naslag.
- Alle waarschuwingen op de apparatuur en in de handleidingen moeten opgevolgd worden in verband met de persoonlijke veiligheid.
- Maak de Kompy Pro nooit schoon met vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit een spuitbus, maar gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Sluit geen andere apparatuur aan dan de door SafetyTracer aanbevolen apparatuur. Afwijken van de aanbevelingen kan leiden tot het niet goed functioneren van apparatuur en systemen.
- Plaats de apparatuur niet zonder extra bescherming in vochtige omgevingen of buiten indien niet uitdrukkelijk is aangegeven dat het apparaat daarvoor is ontworpen.
- Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid.
- Stel de apparatuur niet bloot aan sterke magnetische en elektromagnetische velden.
- Plaats de apparatuur niet op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.
- Plaats geen zware voorwerpen op de apparatuur.
- Vermijd heftige schokken tijdens het transporteren.
- De apparatuur mag alleen gevoed worden met een voeding conform de apparatuurspecificatie.
- Door openen of verwijderen van behuizing kunnen spanningvoerende delen worden aangeraakt.
- Probeer niet zelfstandig de apparatuur te onderhouden of te repareren. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.

### 3. Gebruik

Voordat de Kompy Pro gebruikt kan worden, dient u onderstaande stappen uit te voeren.

#### Opladen

Voor het eerste gebruik dient de Kompy Pro volledig te zijn opgeladen. Er zijn twee mogelijkheden om de Kompy Pro op te laden:

##### Opladen met micro USB kabel

Steek de micro USB stekker van de adapter aan de onderzijde in de Kompy Pro. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact.

##### Opladen met thuisbaken met laadfunctie

Zet de Kompy Pro rechtop op de lader (Figuur 3.1).



Figuur 3.1

#### Status batterij

De LED-ring zal blauw oplichten op het moment dat de batterij bijna leeg is. De Kompy Pro zal na het blauw oplichten van de LED-ring nog ongeveer twee uur meegaan. Binnen deze twee uur dient de Kompy Pro opgeladen te worden. De Kompy Pro kan opgeladen worden zoals boven is omschreven. Na ongeveer twee uur is de Kompy Pro volledig opgeladen en klaar voor gebruik. Als de Kompy Pro te warm is geworden, dan moet u het apparaat resetten door het op te laden.

## 4. Alarmeren

Een alarm maakt u door het indrukken van de alarmknop. De alarmknop dient twee seconden ingedrukt te worden om het alarm te activeren. Ter bevestiging dat u alarm heeft gemaakt, zal de LED-ring rood knipperen. Tijdens het rood knipperen heeft u de tijd om een alarm te annuleren met de uitzetknop. Als u het gemaakte alarm niet annuleert, dan licht de LED-ring rood op, ten teken dat het alarm is verstuurd. Als het alarm door een hulpverlener is geaccepteerd en afgehandeld, dan dooft de LED-ring en is de Komy Pro weer in rust.

Zolang een alarm niet geaccepteerd en afgehandeld is door een hulpverlener blijft de Komy Pro in alarm staan. In deze alarmfase is er geen nieuwe alarmoproep mogelijk.

Het alarm wordt vanuit de Komy Pro naar het SafetyTracer Cloud Monitoring System verstuurd, die het vervolgens doorstuurt naar de hulpverlener(s). Vervolgens kan de zorgverlener een spreek-/luisterverbinding opzetten met de Komy Pro. Er kan dan een gesprek gevoerd worden zoals met een gewone telefoon. Als de zorgverlener belt naar de Komy Pro dan komt er meteen een gesprek tot stand.

Een gesprek tussen de hulpverlener en u is alleen mogelijk als u op de alarmknop heeft gedrukt. In alle andere gevallen kan er geen telefonisch contact worden gemaakt met de Komy Pro.

### Alarm uitzetten

Is er sprake van een loos alarm? Bijvoorbeeld omdat de alarmknop per ongeluk is ingedrukt? Dan annuleert u het alarm, gedurende de tijd dat de LED-ring rood knippert, met de uitzetknop.

**Let op!**  
Als het alarm is afgehandeld, dan dient u de Mopas BT opnieuw op te laden

## 5. Statusoverzicht van de LED-ring

De LED-ring van de Komy Pro geeft de status van de alarmzender weer. Hij bestaat uit LED- signalering in 3 kleuren: groen, rood en blauw. Onderstaand een beschrijving van de meest voorkomende combinaties.

LED	Beschrijving	Betekenis
Knippert groen	Status Mopas BT	De groene LED knippert om de 30 sec ten teken dat de Mopas BT correct functioneert.
Knippert rood	Voor-alarm	Alarmknop is ingedrukt, gebruiker heeft nog de tijd om het alarm te annuleren bij een loos alarm.
Brandt rood	Alarm	Alarm is definitief en wordt verstuurd naar de hulpverleners.
Brandt blauw	Batterijstatus	Geeft aan dat de batterij opgeladen moet worden

## 6. Aansluiten randapparatuur

De onderstaande afbeelding (Figuur 6.1) geeft weer welke randapparatuur er mogelijk aangesloten kan worden. Deze randapparatuur is leverbaar via de gecertificeerde resellers van SafetyTracer systemen. De procedure voor het aansluiten van deze randapparatuur is in een aparte handleiding omschreven.



Figuur 6.1

## 7. Technische informatie

<b>Gebruikersinterface</b>	<p><b>Normaal</b> GPS (LED groen, elke 30 sec) Datacommunicatie (LED groen, elke 300 sec)</p> <p><b>Bij alarm</b> Datacommunicatie (LED rood)</p> <p><b>Accu laag</b> Datacommunicatie (LED blauw)</p>
<b>USB interface</b>	USB 2.0 compatible
<b>USB spanning</b>	min. 4.45, nom. 5.0, max. 5.25 VDC
<b>USB stroom</b>	min. 200, nom. 500, max. 900 mA
<b>GSM/GPRS</b>	1-4 band, quad band preferred
<b>Reporting interval naar server</b>	10-3600 s via GPRS
<b>A-GPS locatie-nauwkeurigheid</b>	5-15 m

<b>Batterij</b>	Voltage 3,7 VDC Lithium-ion
<b>Laden</b>	Micro USB kabel Thuisbaken met laadfunctie
<b>Oplaaadtijd</b>	2-4 uur bij opladen met minimaal 0,5 A
<b>Mechanisch</b>	Gewicht: 70 gram Afmetingen: 91.5 x 53.5 x 21.5 mm
<b>Gebruikstemperatuur</b>	0 tot 35 °C
<b>Halskoord</b>	Kunststof kliksluiting met breekpunt bij 2.5 kg trekkracht
<b>Goedkeuring</b>	Volgens CE richtlijnen
<b>Fabrikant</b>	AME te Eindhoven, Nederland

## 8. Functies & technische specificaties thuisbaken met laadfunctie

De hoofdfunctie van de Mopas thuisbaken met laadfunctie is het opladen van de Kompy Pro die in de lader wordt geplaatst. Het Mopas thuisbaken met laadfunctie is alleen geschikt voor de Kompy Pro.

<b>User interface</b>	<b>Laden</b> Rode LED <b>Laden klaar</b> Groene LED
<b>Mechanisch</b>	Afmetingen 75 x 75 x 78.2 mm
<b>Goedkeuring</b>	Volgens CE richtlijnen
<b>Fabrikant</b>	AME te Eindhoven, Nederland