

Mijn Kompy combineert vrijheid met veiligheid

1. Inleiding	2
2. Inloggen	2
3. Randapparaat aanmelden	3
4. Randapparaat wijzigen	5
5. Randapparaat verwijderen	6
6. Definities	7

Voorwoord

Hartelijk dank voor het gebruik van de SafetyTracer oplossing. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie ontwikkeld om u in staat te stellen alarm te slaan als dat nodig is. Helaas kunt u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een situatie terecht komen waarin u hulpbehoevend bent. SafetyTracer helpt in dergelijke situaties. U informeert eenvoudig anderen en schakelt zo hulp in. Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden in staan of heeft u andere verbeteringen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.

1. Inleiding

Omdat elke gebruiker een andere behoefte heeft en in zijn eigen woonomgeving extra zekerheid nodig kan hebben, heeft Mijn Kompy een mogelijkheid gecreëerd om in meerdere ruimtes extra randapparaat draadloos aan te brengen. Deze kunnen in combinatie met onze Kompy Pro en Kompy Home worden gebruikt.

In deze handleiding laten we zien hoe u een extra randapparaat kunt aanmelden. De extra randapparaten die u kunt aanmaken en aanmelden zijn:


- polsalarm;
- halsalarm;
- wandalarm;
- bewegingsmelder;
- rookmelder;
- tafelalarm;
- trekkoordalarm;
- contact voor deurontgrendeling.

Deze additionele randapparaten werken altijd in combinatie met de Kompy Pro en Kompy Home.

2. Inloggen

Om een extra alarmapparaat aan te melden dient u in te loggen in de portal van Mijn Kompy portal. Dit kunt u als gebruiker en/of als beheerder.

Inloggen kunt u door te gaan naar: <https://portal.mopas.eu/login>, u krijgt dan onderstaand inlogschermb (Figuur 2.1). Hier kunt u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.



Figuur 2.1

Nadat u bent ingelogd, komt u in het menuscherm van de portal. Hier klikt u op "Alarmapparaten" om een nieuw randapparaat toe te voegen (Figuur 2.2).



Figuur 2.2


3. Randapparaat toevoegen

U komt nu in het menu waar u randapparaten kunt toevoegen. Een nieuw alarmapparaat meldt u aan door op "+" te klikken (Figuur 3.1).




Figuur 3.1

Door op de pijltjes rechts in de balk te klikken, krijgt u een keuzemenu. Hier selecteert u het type randapparaat dat u wilt aanmelden (Figuur 3.2), bijvoorbeeld een polsalarms. Als u het randapparaat heeft geselecteerd, klikt u op "volgende".




Figuur 3.2

Vervolgens dient u een aantal gegevens in te vullen om het polsalarms daadwerkelijk aan te melden en te koppelen aan de juiste gebruiker (Figuur 3.3).



Figuur 3.3

Als eerste dient u het de zendercode van het randapparaat in te vullen (Figuur 3.4). Dit nummer vindt u achter op het randapparaat (bij een rookmelder aan de binnenkant). Het nummer bestaat uit 8 of 6 karakters. Bij de randapparaten met 8 karakters dient u alleen de laatste 6 karakters in te vullen.



Figuur 3.4

Polsalarm toevoegen

Voer het serienummer (laatste 6 karakters) van het ap


8000XX

Label *

Selecteer het alarmapparaat waar u de drucker aan v

Gebruiker

Nadat u het nummer heeft ingevuld geeft u het randapparaat een naam in het veld "label". Dit mag de naam van de gebruiker zijn of de plaats in huis van het randapparaat, bijvoorbeeld "polsalarm gebruiker Komypro" of "trekkoord badkamer" (Figuur 3.5).



Figuur 3.5

Polsalarm toevoegen

Voer het serienummer (laatste 6 karakters) van het ap

8000XX


Label *

polsalarm gebruiker Mopas

Selecteer het alarmapparaat waar u de drucker aan v

Gebruiker

De volgende stap is het selecteren van het juiste apparaat waaraan u het alarmapparaat moet koppelen (Figuur 3.6). U bent verplicht een apparaat te selecteren. Door op de pijltjes rechts in de balk te klikken krijgt u een keuzemenu. Kies in dit menu de juiste Mopas BT waaraan u het alarmapparaat wilt koppelen.



Figuur 3.6

Polsalarm toevoegen

Voer het serienummer (laatste 6 karakters) van het ap

8000XX

Label *


polsalarm gebruiker Mopas

Selecteer het alarmapparaat waar u de drucker aan v

001-081

Gebruiker

De laatste stap in het aanmaken van een randapparaat is het selecteren van de gebruiker (Figuur 3.7). Typ in het veld "gebruiker" de naam in van de gebruiker en selecteer deze. Als hier geen gebruiker wordt getoond, dient u deze eerst aan te maken bij gebruikers. Zie hiervoor de handleiding "gebruikers aanmaken".



Figuur 3.7

U heeft nu alle gegevens ingevuld om het randapparaat op de juiste wijze te koppelen. Klik nu op "opslaan". U komt nu terug in het scherm met een overzicht van alle alarmapparaten (Figuur 3.8). U kunt nu zien dat u het randapparaat heeft toegevoegd, wie de gebruiker is en wat de naam is die u aan het apparaat gegeven heeft.



Figuur 3.8


4. Randapparaat wijzigen

Om een randapparaat te koppelen aan een andere gebruiker of het een andere naam te geven, gaat u naar het veld "label". U kunt de gegevens wijzigen door op " " te klikken achter het randapparaat (Figuur 4.1).



Figuur 4.1

U kunt de velden aanpassen aan de nieuwe gebruiker (Figuur 4.2). Let op dat u het juiste randapparaat en de gebruiker selecteert voordat u op "opslaan" klikt. Als u hier de verkeerde gegevens selecteert, zal het extra randapparaat aan de verkeerde gebruiker gekoppeld worden en niet functioneren.



Figuur 4.2

Voer het serienummer (laatste 6 karakters) van het ap
8000XX

Label *
polisalarm gebruiker Mopas


Selecteer het alarmapparaat waar u de drukker aan w
001-081

Gebruiker
Demo Gebruiker

Annuleren

5. Randapparaat verwijderen


Om uw randapparaat te verwijderen, klikt u in het hoofdmenu op alarmapparaten (Figuur 5.1).




Figuur 5.1



In het scherm van de alarmapparaten zoekt u het randapparaat dat u wilt verwijderen. Hierna kunt u uw randapparaat verwijderen door op " " te klikken (Figuur 5.2).



Figuur 5.2



Om het randapparaat daadwerkelijk te verwijderen dient u dit te bevestigen door op het "vinkje" te klikken. Annuleren kunt u door het "kruisje" aan te klikken.

Let op!
Nadat u uw
alarmapparaat heeft
verwijderd is deze niet
meer actief.

9. Definities

Initiator

Persoon die in het bezit is van een Komy en het initiatief neemt om een alarm te maken; handmatig of automatisch.

Hulpverlener

Persoon die als mantelzorger of professional hulp verleent na een oproep.

Beheerder

Persoon die alle gegevens voor een gebruiker of organisatie in Mijn Komy beheert en deze kan aanmaken, wijzigen of verwijderen.

Mijn Komy portal

Online beveiligde toegang tot het Mijn Komy portal.

Gebruiker

Initiator of hulpverlener.