

mein **Begleiter** im Taschenformat



## Inhaltsangabe

1. Inhalt der Box	3
2. Productübersicht	3
3. Sicherheitshinweise	3
4. Erste Benutzung	5
5. Auslösen eines Alarms	5
6. Erläuterung Kompy Nano LED	6
7. Technische Informationen	6
8. Informationen zum Recyceln	7

## Vorstellung

Vielen Dank, dass Sie unseren Kompy Nano benutzen. Wir haben dieses Gerät mit äußerster Sorgfalt entwickelt, damit Sie im Bedarfsfall Alarm schlagen können. Leider kann es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen vorkommen, dass Sie in eine Situation geraten, in der Sie Hilfe benötigen. Der Kompy Nano von Safetytracer bietet in solchen Situationen schnelle Hilfe. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sollte sie dennoch Mängel aufweisen oder sollten Sie sonstige Verbesserungen oder Anmerkungen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.

## 1. Inhalt der Box

1. Kompy Nano
2. Kompy Nano Armband
3. Magnetisches Ladekabel
4. Netzadapter



## 2. Productübersicht

1. Alarm-Taste
2. GSM-LED
3. GPS-LED
4. Mikrofon
5. Lautsprecher
6. Kontakte zum Aufladen
7. Herzfrequenzmesser
8. Einschaltknopf



## 3. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise und das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Kompy Nano benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.

### Informationen

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Anweisungen in dieser Anleitung. Wenn Sie Fragen haben oder Unklarheiten, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Frage an Ihren Lieferanten.

Allgemeine Informationen finden Sie unter [www.safetytracer.eu](http://www.safetytracer.eu)

### Sicherheitsvorkehrungen

Für eine korrekte und sichere Installation und Verwendung des Kompy Pico ist es unerlässlich, dass Sie neben den zusätzlichen Sicherheitshinweisen in diesem Handbuch auch die allgemein anerkannten Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Zusätzliche Warn- und Sicherheitshinweise sind, falls zutreffend, in dieser Anleitung enthalten.

Warn- und Sicherheitstexte bzw. -symbole sind, falls erforderlich, am Gerät angebracht.

## Sicherheitserklärung

Dieses Gerät wurde getestet, um das Sicherheitszertifikat gemäß den Spezifikationen der Norm EN 60950-1: 2006 + A12: 2011.

## Haftung

SafetyTracer behält sich das Recht vor, Daten und/oder Spezifikationen der in dieser Publikation erwähnten Geräte oder Software ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Trotz aller Sorgfalt, die auf die Richtigkeit dieser Publikation verwendet wurde, haftet SafetyTracer nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Publikation entstehen.

Wichtige Sicherheitshinweise:


- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Handbücher vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Handbücher zum späteren Nachschlagen auf.
- Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in den Handbüchern müssen zur persönlichen Sicherheit beachtet werden.
- Reinigen Sie den Kompy Pico niemals mit Flüssig- oder Aerosolreinigern, sondern verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Schließen Sie keine anderen als die von Safetytracer empfohlenen Geräte an.
- Ein Abweichen von den Empfehlungen kann zu Fehlfunktionen von Geräten und Systemen führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien ohne zusätzlichen Schutz auf, wenn nicht ausdrücklich angegeben ist, dass das Gerät für diesen Zweck ausgelegt ist.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht starken magnetischen und elektromagnetischen Feldern aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen während des Transports.
- Das Gerät darf nur mit einem Netzteil betrieben werden, das den Spezifikationen des Geräts entspricht.
- Beim Öffnen oder Entfernen des Gehäuses können stromführende Teile berührt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten von entsprechend geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

## 4. Erste Benutzung

Bevor der Kompy Nano in Betrieb genommen werden kann, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

### Aufladen

- Bevor Sie den Kompy Nano benutzen, sollte er mindestens 4 Stunden lang aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs leuchtet die blaue LED kontinuierlich.
- Die blaue LED schaltet sich aus, wenn der Kompy Nano vollständig aufgeladen ist.
- Schalten Sie den Kompy Nano ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang drücken.
- Schalten Sie den Kompy Nano aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste und die Alarmtaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Legen Sie das magnetische Ladekabel wie in der Abbildung unten gezeigt auf die Ladekontakte des Kompy Nano.



## 5. Auslösen eines Alarms

Ein Alarm wird ausgelöst, indem Sie die Alarmtaste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Alarm ausgelöst wird, hören Sie einen Piepton und die grüne LED des Kompy Nano blinkt.

Wenn der Alarm ausgelöst wird, wird er automatisch über unsere Plattform an den zuständigen Betreuer weitergeleitet.


Solange ein Alarm nicht von einem Retter angenommen und bearbeitet wird, bleibt der Kompy Nano im Alarmzustand. In dieser Alarmphase ist kein neuer Alarmruf möglich.

Wird der Alarm vom Retter angenommen, kann eine Sprech-/Hörverbindung aufgebaut werden, so dass ein Anruf getätigt werden kann. Wenn der Retter das Kompy Nano anruft, wird sofort ein Gespräch aufgebaut.


Ein Gespräch zwischen dem Betreuer und Ihnen ist nur möglich, wenn Sie die Alarmtaste gedrückt haben. In allen anderen Fällen kann kein Telefonkontakt mit dem Kompy Nano hergestellt werden.

## 6. Erläuterung Kompy Nano LED

### Grüne LED



### Blaue LED



## 7. Technische Informationen

<b>Abmessungen</b>	41mm x 16mm
<b>Gewicht</b>	23 Gramm
<b>Batterie</b>	3,7V 380mAh, wiederaufladbar
<b>Standby</b>	120 Stunden
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C bis +70°C
<b>Schutzklasse</b>	IP66
<b>Zulassung</b>	nach der Norm R&TTE 99/CE/05

## 8. Informationen zum Recyceln



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, Ihre elektronischen Geräte bei den entsprechenden Recycling-Zentren abzugeben.

Weitere Informationen zu den Sammelstellen für elektronische Geräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder auf deren Website.

- Entsorgen Sie den Kompy Nano nicht über den Hausmüll.
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll und sollten separat gesammelt werden.
- Entsorgen Sie die Verpackung und Ihren Kompy Nano gemäß den örtlichen Vorschriften.