

Wij beschermen mensen

SafetyTracer handleiding

Mopas Lite

1. Functies en eigenschappen	2
2. Veiligheidsinstructies	2
3. Gebruik	3
4. Alarmeren	4
5. Oproep	4
6. Statusoverzicht van de Mopas Lite	4
7. Technische informatie	5

Voorwoord

Hartelijk dank voor het gebruik van het SafetyTracer systeem. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie ontwikkeld om u in staat te stellen alarm te slaan als dat nodig is. Helaas kunt u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een situatie terecht komen waarin u hulpbehoevend bent. SafetyTracer helpt in dergelijke situaties. U informeert eenvoudig anderen en schakelt zo hulp in. Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden in staan of heeft u andere verbeteringen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.

1. Functies en eigenschappen



2. Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies en gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de Mopas Lite gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding om deze, als het nodig is, te kunnen raadplegen.

Informatie

Volg de veiligheidsinstructies en de instructies die in deze handleiding staan op. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u met uw vraag terecht bij uw leverancier. Algemene informatie vindt u op www.safetytracer.eu.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Voor het correct en veilig installeren en gebruik van de Mopas Lite is het van essentieel belang dat u de algemeen geaccepteerde veiligheidsmaatregelen in acht neemt, naast de aanvullende veiligheidsinformatie in deze handleiding. Aanvullende waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen zijn, als ze van toepassing zijn, opgenomen in deze handleiding. Waarschuwingen- en veiligheidssteksten en/of symbolen zijn indien noodzakelijk op de apparatuur aangebracht.

Aansprakelijkheid

SafetyTracer portal houdt zich het recht voor gegevens en/of specificaties van enig apparaat of software vermeld in deze publicatie te wijzigen zonder voorafgaande melding. Ondanks alle zorg die besteed is aan correctheid van deze publicatie, is SafetyTracer portal niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of minachting van deze publicatie.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen:

- Lees alle veiligheidsinstructies en handleidingen aandachtig door alvorens tot gebruik over te gaan.
- Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen voor toekomstige naslag.
- Alle waarschuwingen op de apparatuur en in de handleidingen moeten opgevolgd worden in verband met de persoonlijke veiligheid.
- Maak de Mopas Lite nooit schoon met vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaak- middelen uit een spuitbus, maar gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Sluit geen andere apparatuur aan dan de door SafetyTracer portal aanbevolen apparatuur. Afwijken van de aanbevelingen kan leiden tot het niet goed functioneren van apparatuur en systemen.
- Plaats de apparatuur niet zonder extra bescherming in vochtige omgevingen of buiten indien niet uitdrukkelijk is aangegeven dat het apparaat daarvoor is ontworpen.
- Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid.
- Stel de apparatuur niet bloot aan sterke magnetische en elektromagnetische velden.
- Plaats de apparatuur niet op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.
- Plaats geen zware voorwerpen op de apparatuur.
- Vermijd heftige schokken tijdens het transporteren.
- De apparatuur mag alleen gevoed worden met een voeding conform de apparatuur specificatie.
- Door opening of verwijderen van behuizing kunnen spanning voerende delen worden aangeraakt.
- Probeer niet zelfstandig de apparatuur te onderhouden of te repareren. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.

3. Gebruik

Voordat de Mopas Lite gebruikt kan worden, dient u onderstaande stappen uit te voeren. Controleer of de meegeleverde simkaart goed in de Mopas Lite is geplaatst.

Let op!

De meegeleverde simkaart werkt alleen in deze aan u geleverde specifieke Mopas Lite. Indien de simkaart wordt gebruikt in combinatie met een ander apparaat. Dan wordt de simkaart automatisch geblokkeerd en onbruikbaar. Ook na terugplaatsen in de Mopas Lite zal de Mopas Lite niet meer alarmeren. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw partner die de Mopas Lite heeft geleverd.

Opladen

Voor het eerste gebruik dient de Mopas Lite gedurende 2-3 uur te zijn opgeladen. Het opladen van het device gebeurt als volgt:

Opladen met micro USB-kabel

Steek de micro USB-stekker van de adapter aan de zijkant in de Mopas Lite. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact.

Opladen met magnetische USB kabel

Optioneel kan er een magnetische USB kabel geleverd worden. Deze magnetische USB kabel maakt het voor de gebruiker makkelijker om de Mopas Lite op te laden. Hierbij 'klikt' men de magnetische USB kabel tegen de zijkant van de Mopas Lite.



Figuur 3.1

Status batterij

Rood lampje brand, dit betekent dat het device aan het opladen is. Het blauwe brand continu, hier is het device volledig opgeladen. Zonder intensief gebruik van het apparaat gaat de batterij ongeveer 2 dagen mee.

4. Alarmeren

Een alarm maakt u door het indrukken van de SOS-alarmknop. De alarmknop dient twee seconden ingedrukt te worden om het alarm te activeren. Ter bevestiging dat u alarm heeft gemaakt, zal er een geluid geproduceerd worden. Ook zal het apparaat gedurende korte tijd trillen.

Zolang een alarm niet geaccepteerd en afgehandeld is door een hulpverlener blijft de Mopas Lite in alarm staan. In deze alarmfase is er geen nieuwe alarmoproep mogelijk.

Het alarm wordt vanuit de Mopas Lite naar het Mopas Cloud Monitoring System verstuurd, die het vervolgens doorstuurt naar de hulpverlener(s). Vervolgens kan de zorgverlener een spreek-/luisterverbinding opzetten met de Mopas Lite. Er kan dan een gesprek gevoerd worden zoals met een gewone telefoon. Als de zorgverlener belt naar de Mopas Lite dan komt er meteen een gesprek tot stand.

Een gesprek tussen de hulpverlener en u is alleen mogelijk als u op de alarmknop heeft gedrukt. In alle andere gevallen kan er geen telefonisch contact worden gemaakt met de Mopas Lite.

Let op!
Na het afhandelen van het alarm is het verstandig om het device meteen aan de lader te leggen.

5. Oproep

Inkomende oproepen kunnen beantwoord worden door aan de voorkant van het device op een knop te klikken, behalve de aan/uitknop, deze wordt gebruikt voor het afwijzen van een oproep. Wanneer de aan/uitknop kort ingedrukt wordt zal de tijd opgelezen worden door het device.

Standaard wordt de Mopas Lite geleverd met de optie Automatisch Beantwoorden op aan. Dit betekent dat een inkomend gesprek om een alarmoproep te verifiëren automatisch door Mopas Lite wordt beantwoord. Bij een binnenkomend gesprek zal de Mopas Lite trillen en een kort geluid maken om de gebruiker te attenderen op het binnenkomend gesprek. Na dat dit een keer gebeurd is kan de gebruiker van de Mopas Lite met zijn mantelzorger/ hulpverlener praten.

Optioneel is de Automatisch beantwoorden functie uit te zetten.

6. Statusoverzicht van de Mopas Lite

De Mopas Lite bevat aan de voorzijde twee lichtjes. Een rode en een blauwe. Onderstaand een beschrijving van de meest voorkomende combinaties.

LED	Beschrijving	Betekenis
Knippert blauw	GPS indicator	GPS zoekt locatie van het apparaat
Knippert rood	Netwerk indicator	Het apparaat zoekt naar een netwerkverbinding
Knippert versneld blauw	GPS indicator	GPS locatie is gevonden
Knippert versneld rood	Netwerk indicator	Netwerk verbinding is gevonden

7. Technische informatie

Gebruikersinterface	Normaal GPS (LED blauw en rood versneld) Bij alarm Datacommunicatie (LED rood) Accu laag Datacommunicatie (LED blauw)
GPS positionering nauwkeuringheid	5 m - 15 m (onbewolkt)
WiFi positionering nauwkeurigheid	15m - 100m (WiFi gebied)
LBS positionering nauwkeurigheid	100m - 1000m
Omgevingstemperatuur	-18 °C tot +70 °C
Vochtigheid	5% ~ 95% RH
Afmetingen	40,5 x 43,4 x 13,8 mm
Gewicht	25 g
Batterij	500mA