

mein **Begleiter** im Taschenformat



Inhaltsangabe

1. Inhalt der Box	3
2. Produktübersicht	3
3. Aufladestation	3
4. Sicherheitshinweise	4
5. Erste Benutzung	5
6. Auslösen eines Alarms	5
7. Erläuterung Kompy Pico LED	6
8. Technische Informationen	6
9. Informationen zum Recyceln	7

Vorstellung

Vielen Dank, dass Sie unseren Kompy Pico benutzen. Wir haben dieses Gerät mit äußerster Sorgfalt entwickelt, damit Sie im Bedarfsfall Alarm schlagen können. Leider kann es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen vorkommen, dass Sie in eine Situation geraten, in der Sie Hilfe benötigen. Der Kompy Pico von Safetytracer bietet in solchen Situationen schnelle Hilfe. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sollte sie dennoch Mängel aufweisen oder sollten Sie sonstige Verbesserungen oder Anmerkungen haben, lassen Sie es uns bitte wissen.

1. Inhalt der Box

1. Kompy Pico
2. Magnetisches Ladekabel
3. Netzadapter



2. Produktübersicht

1. Ein/Aus & Ruftaste
2. Alarmtaste
3. Mikrofon
4. GPS-LED-Leuchte
5. GSM-LED-Leuchte
6. Lautsprecher
7. Ladepunkten



3. Aufladestation

Optional kann mit dem Kompy Pico auch eine Ladestation geliefert werden. Diese Ladestation macht das Aufladen des Kompy Pico noch einfacher.

(Bitte beachten Sie: Die Tasten der Ladestation können nicht zum Einstellen eines Alarms verwendet werden).

- Um die Ladestation zu benutzen, verbinden Sie das Anschlusskabel an der Unterseite der Ladestation mit dem Adapter, der mit dem Kompy Pico geliefert wurde.
- Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. Auf der Ladestation leuchtet nun ein blauer Ring auf.
- Die Ladestation ist nun einsatzbereit.
- Um den Kompy Pico zu laden, stellen Sie ihn einfach in die Ladestation.



4. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise und das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Kompy Pico benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.

Informationen

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Anweisungen in dieser Anleitung. Wenn Sie Fragen haben oder Unklarheiten, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Frage an Ihren Lieferanten.

Allgemeine Informationen finden Sie unter www.safetytracer.eu

Sicherheitsvorkehrungen

Für eine korrekte und sichere Installation und Verwendung des Kompy Pico ist es unerlässlich, dass Sie neben den zusätzlichen Sicherheitshinweisen in diesem Handbuch auch die allgemein anerkannten Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Zusätzliche Warn- und Sicherheitshinweise sind, falls zutreffend, in dieser Anleitung enthalten.

Warn- und Sicherheitstexte bzw. -symbole sind, falls erforderlich, am Gerät angebracht.

Sicherheitserklärung

Dieses Gerät wurde getestet, um das Sicherheitszertifikat gemäß den Spezifikationen der Norm EN 60950-1: 2006 + A12: 2011.

Haftung

SafetyTracer behält sich das Recht vor, Daten und/oder Spezifikationen der in dieser Publikation erwähnten Geräte oder Software ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Trotz aller Sorgfalt, die auf die Richtigkeit dieser Publikation verwendet wurde, haftet SafetyTracer nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder oder Nichtbeachtung dieser Publikation entstehen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Handbücher vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Handbücher zum späteren Nachschlagen auf.
- Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in den Handbüchern müssen zur persönlichen Sicherheit beachtet werden.
- Reinigen Sie den Kompy Pico niemals mit Flüssig- oder Aerosolreinigern, sondern verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Schließen Sie keine anderen als die von Safetytracer empfohlenen Geräte an.
- Ein Abweichen von den Empfehlungen kann zu Fehlfunktionen von Geräten und Systemen führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien ohne zusätzlichen Schutz auf, wenn nicht ausdrücklich angegeben ist, dass das Gerät für diesen Zweck ausgelegt ist.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht starken magnetischen und elektromagnetischen Feldern aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen während des Transports.
- Das Gerät darf nur mit einem Netzteil betrieben werden, das den Spezifikationen des Geräts entspricht.
- Beim Öffnen oder Entfernen des Gehäuses können stromführende Teile berührt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Wartungs- und Reparaturen sollten von entsprechend geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

5. Erste Benutzung

Bevor Sie den Kompy Pico benutzen können, muss er mindestens 4 Stunden lang aufgeladen werden.

Aufladen

Um den Kompy Pico aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den Adapter an. Das Ladekabel hat eine magnetische Befestigung zum Aufladen des Pico. Schließen Sie es auf der Rückseite des Kompy Pico an. Die rote LED auf dem Pico blinkt während des Ladevorgangs langsam.

Einschalten

Schalten Sie den Kompy Pico ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste 1 Sekunde lang drücken.

Schalten Sie den Kompy Pico aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste und die Alarmtaste gleichzeitig 2 Sekunden lang drücken.

6. Auslösen eines Alarms

Ein Alarm wird ausgelöst, indem Sie die Alarmtaste drei Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Alarm ausgelöst wird, hören Sie eine gesprochene Bestätigung des Alarms und die grüne LED des Kompy Pico beginnt zu blinken.

Es ist nun auch möglich, den Alarm abzubrechen. Drücken Sie dazu erneut kurz auf die Alarmtaste.

Ist der Alarm aktiviert, wird der Alarm automatisch über unsere Plattform an den entsprechenden Pflegedienst weitergeleitet.

Solange ein Alarm nicht von einem Retter angenommen und bearbeitet wird, bleibt das Kompy Pico im Alarmzustand. In dieser Alarmphase ist kein neuer Alarmruf möglich.


Sobald der Alarm vom Retter akzeptiert wurde, kann eine Sprech-/Hörverbindung aufgebaut werden, so dass ein Anruf getätigt werden kann. Wenn der Retter das Kompy Pico anruft, wird sofort ein Gespräch aufgebaut.

Ein Gespräch zwischen dem Betreuer und Ihnen ist nur möglich, wenn Sie die Alarmtaste gedrückt haben. In allen anderen Fällen kann kein Telefonkontakt mit dem Kompy Pico hergestellt werden.


Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Alarmtaste am Kompy Pico.

7. Erläuterung Kompy Pico LED


Grüne LED



Langsames Blinken = Suche nach GSM-Netz



Kurzes Blinken = Verbindung zum GSM-Netz




Zweimaliges Blinken = Verbindung mit GPRS



Dauerhaftes Leuchten = keine SIM-Karte oder falsche SIM-

Blaue LED



Langsames Blinken = Suche nach GPS-Signal



Kurzes Blinken = Verbindung zum GPS

8. Technische Informationen

Abmessungen	60mm x 41mm x 16mm
Gewicht	44 Gramm
Batterie	900 mAh Li-ion, wiederaufladbar
Standby	120 Stunden
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
Schutzklasse	IP65
Zulassung	nach der Norm R&TTE 99/CE/05

9. Informationen zum Recyceln



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, Ihre elektronischen Geräte bei den entsprechenden Recycling-Zentren abzugeben.

Weitere Informationen zu den Sammelstellen für elektronische Geräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder auf deren Website.

- Entsorgen Sie den Kompy Pico nicht über den Hausmüll.
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll und sollten separat gesammelt werden.
- Entsorgen Sie die Verpackung und Ihren Kompy Pico gemäß den örtlichen Vorschriften.