

Wij beschermen mensen

SafetyTracer handleiding

MobiWatch

1. Functies en eigenschappen	2
2. Veiligheidsinstructies	2
3. Gebruik	3
4. Alarmeren	4
5. Oproep	4
6. Statusoverzicht van de MobiWatch	4
7. Technische informatie	5

Voorwoord

Hartelijk dank voor het gebruik van een van onze SafetyTracer oplossingen. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie ontwikkeld om u in staat te stellen alarm te slaan als dat nodig is. Helaas kunt u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een situatie terecht komen waarin u hulpbehoevend bent. SafetyTracer helpt in dergelijke situaties. U informeert eenvoudig anderen en schakelt zo hulp in. Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden in staan of heeft u andere verbeteringen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.

1. Functies en eigenschappen



Algemene functies

1. Waterdicht IP67
2. GPS en WiFi locatiebepaling
3. Spreek/Luisterverbinding
4. SOS knop
5. Hartslag en bloeddruk monitoring*
6. Medicijn herinnering*
7. Stappenteller*

*nog niet beschikbaar in het SafetyTracer platform

2. Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies en gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de MobiWatch gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding om deze, als het nodig is, te kunnen raadplegen.

Informatie

Volg de veiligheidsinstructies en de instructies die in deze handleiding staan op. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u met uw vraag terecht bij uw leverancier. Algemene informatie vindt u op www.safetytracer.eu.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Voor het correct en veilig installeren en gebruik van de MobiWatch is het van essentieel belang dat u de algemeen geaccepteerde veiligheidsmaatregelen in acht neemt, naast de aanvullende veiligheidsinformatie in deze handleiding. Aanvullende waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen zijn, als ze van toepassing zijn, opgenomen in deze handleiding. Waarschuwings- en veiligheidsteksten en/of symbolen zijn indien noodzakelijk op de apparatuur aangebracht.

Aansprakelijkheid

SafetyTracer houdt zich het recht voor gegevens en/of specificaties van enig apparaat of software vermeld in deze publicatie te wijzigen zonder voorafgaande melding. Ondanks alle zorg die besteed is aan correctheid van deze publicatie, is SafetyTracer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of minachting van deze publicatie.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen:

- Lees alle veiligheidsinstructies en handleidingen aandachtig door alvorens tot gebruik over te gaan.
- Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen voor toekomstige naslag.

- Alle waarschuwingen op de apparatuur en in de handleidingen moeten opgevolgd worden in verband met de persoonlijke veiligheid.
- Maak de MobiWatch nooit schoon met vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit een spuitbus, maar gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Sluit geen andere apparatuur aan dan de door SafetyTracer aanbevolen apparatuur. Afwijken van de aanbevelingen kan leiden tot het niet goed functioneren van apparatuur en systemen.
- Plaats de apparatuur niet zonder extra bescherming in vochtige omgevingen of buiten indien niet uitdrukkelijk is aangegeven dat het apparaat daarvoor is ontworpen.
- Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid.
- Stel de apparatuur niet bloot aan sterke magnetische en elektromagnetische velden.
- Plaats de apparatuur niet op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.
- Plaats geen zware voorwerpen op de apparatuur.
- Vermijd heftige schokken tijdens het transporteren.
- De apparatuur mag alleen gevoed worden met een voeding conform de apparatuur specificatie.
- Door openen of verwijderen van behuizing kunnen spanning voerende delen worden aangeraakt.
- Probeer niet zelfstandig de apparatuur te onderhouden of te repareren. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.

3. Gebruik

Voordat de MobiWatch gebruikt kan worden, dient u onderstaande stappen uit te voeren.

Opladen

Voor het eerste gebruik dient de MobiWatch gedurende 2-3 uur te zijn opgeladen. Het opladen van het device gebeurt als volgt:

Opladen met magnetische laadkabel

Houdt de magnetische laadkabel tegen de laadcontacten aan, als u deze op de juiste manier tegen de laadcontacten aandrukt dan zal de magneet de laadkabel vanzelf blijven zitten door het magnetisch contact. Als u de laadkabel in de verkeerde richting tegen de laadpunten houdt dan zal deze vanzelf afgestoten worden.



Status batterij

Tijdens het opladen zal het batterijpictogram in het midden van het scherm zichtbaar zijn. Is deze niet zichtbaar druk dan even kort op de aan/uit knop van het scherm. Als er in de batterijpictogram vier groene streepjes zichtbaar zijn, dan is de batterij volledig opgeladen. Zonder intensief gebruik van het apparaat gaat de batterij ongeveer 2 dagen mee.

Installeren van de simkaart

De MobiWatch wordt standaard geleverd met een simkaart. U hoeft verder niets meer te doen. Als de MobiWatch wordt ingeschakeld wordt automatisch contact gemaakt met het SafetyTracer platform.

Let op!

De meegeleverde simkaart werkt alleen in deze aan u geleverde specifieke MobiWatch. Indien de simkaart wordt gebruikt in combinatie met een ander apparaat, dan wordt de simkaart automatisch geblokkeerd en onbruikbaar. Ook na terugplaatsen in de MobiWatch zal de MobiWatch niet meer alarmeren. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw partner die de MobiWatch heeft geleverd.

4. Alarmeren

Een alarm maakt u door het indrukken van de SOS alarmknop. De alarmknop dient **drie** seconden ingedrukt te worden om het alarm te activeren. In het display verschijnt de tekst "SOS number is not set, set number" Dit is voor u de bevestiging dat het alarm is verstuurd. De tekst zelf kunt u negeren omdat het alarm niet naar een nummer wordt gestuurd maar naar het platform van SafetyTracer.

Zolang een alarm niet geaccepteerd en afgehandeld is door een hulpverlener blijft de MobiWatch in alarm staan. In deze alarmfase is er geen nieuwe alarmoproep mogelijk.

Het alarm wordt vanuit de MobiWatch naar het SafetyTracer platform verstuurd, die het vervolgens doorstuurt naar de hulpverlener(s). Vervolgens kan de hulpverlener een spreek-/ luisterverbinding opzetten met de MobiWatch. Er kan dan een gesprek gevoerd worden zoals met een gewone telefoon. Als de hulpverlener belt naar de MobiWatch dan komt er meteen een gesprek tot stand.

Een gesprek tussen de hulpverlener en u is alleen mogelijk als u op de alarmknop heeft gedrukt. In alle andere gevallen kan er geen telefonisch contact worden gemaakt met de MobiWatch.

5. Oproep

Inkomende oproepen kunnen beantwoord worden door in het display op de groene knop te klikken. Wilt u het gesprek afwijzen of ophangen klik dan op de rode knop.

Standaard wordt de MobiWatch geleverd met de optie "Automatisch beantwoorden" op aan*. Dit betekent dat een inkomend gesprek om een alarmoproep te verifiëren automatisch door de MobiWatch wordt beantwoord. Bij een binnenkomend gesprek zal de MobiWatch overgaan en/of trillen Nadat dit een keer gebeurd is kan de gebruiker van de MobiWatch met zijn mantelzorger/ hulpverlener praten.

* Optioneel is de Automatisch beantwoorden functie uit te zetten.

6. Statusoverzicht van de MobiWatch

De MobiWatch bevat aan de bovenzijde een statusbalk met daarin de status van functies die aanstaan:



GSM signaal



Geen GSM signaal



GPRS (data) communicatie



WiFi



Beltoon trillen



Alarm ingesteld

Let op!

Na het afhandelen van het alarm is het verstandig om het device meteen aan de lader te leggen.

7. Technische informatie

GPS positionering nauwkeurigheid	5 m - 15 m (onbewolkt)
WiFi positionering nauwkeurigheid	15m - 100m (WiFi gebied)
LBS positionering nauwkeurigheid	100m - 1000m
Omgevingstemperatuur	-18 °C tot +70 °C
Vochtigheid	5% ~ 95% RH
Afmetingen	49,65 x 40 x 16 mm
Gewicht	56,7 g
Batterij	500mAh